

SICHER FEIERN

Deine Feuerwehr-Hüpfburg.



Die drei wichtigsten Regeln

Durchgehend beaufsichtigen. Nur bei trockenem Wetter benutzen. Sicher nach Anleitung verankern.

Allgemeine Hinweise

Die Hüpfburg ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Nutzung nur unter durchgehender Aufsicht eines Erwachsenen. Geeignet für Kinder von 3 bis 14 Jahren. Hinweise am Gerät und Herstelleranleitung sind maßgeblich; dortige Grenzen zu Kinderzahl, Körpergröße, Belastung und Wind sind vor dem Aufbau zu prüfen und einzuhalten. Bei fehlenden oder unklaren Angaben bitte vor Benutzung ElisenBounce kontaktieren.

Die Hüpfburg darf nur bei trockenem Wetter verwendet werden. Ein Stromanschluss mit 230 V ist erforderlich; das Gebläse muss während der gesamten Nutzungsdauer in Betrieb bleiben. Mit den mitgelieferten Bodenankern gemäß Anleitung fest verankern. Bei starken Windböen kann eine unzureichend gesicherte Hüpfburg abheben.

Nicht erlaubt

- Erwachsene dürfen nicht springen. Sie dürfen die Hüpfburg zum Beispiel zur Aufsicht betreten, aber nicht springen, da die Nähte beschädigt werden können.
- Keine spitzen oder harten Gegenstände wie Schuhe, Brillen, Spielzeug oder Schmuck in die Hüpfburg mitnehmen. Kein Essen, Trinken, Kaugummi oder Süßigkeiten. Keine Tiere. Kein Feuer, Grill oder Rauchen in unmittelbarer Nähe.
- Bei Regen, Gewitter oder starkem Wind darf die Hüpfburg nicht verwendet werden. Betrieb rechtzeitig einstellen und nach Anleitung sichern. Die Hüpfburg nicht absichtlich nass machen; keine Wasserpistolen, keinen Gartenschlauch und kein sonstiges Wasser einsetzen. Nässe verursacht Rutsch- und Verletzungsgefahr.

Aufbau und Platzwahl

Nur auf ebenem, sauberem und geeignetem Untergrund aufbauen, zum Beispiel auf einer geeigneten Wiese oder Rasenfläche. Mitgelieferte Unterlegplane verwenden. Verankerung und Umgebung vor und während des Betriebs kontrollieren. Herstelleranleitung und Hinweise am Gerät beachten.

Gut zurück. Für den nächsten Einsatz.

PFLEGE · TRANSPORT · VERANTWORTUNG

Pflege und Rückgabe

Vor der Rückgabe Gras, Blätter und groben Schmutz entfernen. Die Hüpfburg nicht nass oder feucht verpacken; nach Nässe gründlich trocknen lassen. Schäden oder Zwischenfälle umgehend melden.

Transport

Für den Transport einen geeigneten Anhänger, Transporter oder ausreichend großen Kombi/SUV verwenden. Für Kleinwagen ist die Hüpfburg nicht geeignet. Für ausreichenden Platz und sichere Ladungssicherung sorgen.

Verantwortung und Haftung

Der Mieter ist für sachgemäße Aufsicht, Befestigung und die Einhaltung der Nutzungs- und Sicherheitsvorgaben verantwortlich. Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften und den Mietbedingungen von ElisenBounce. Ein pauschaler Ausschluss der Vermieterhaftung für Verletzungen oder Schäden durch die Benutzung gilt nicht. Zwingende gesetzliche Rechte bleiben unberührt.

Wir sind für dich da

ElisenBounce · info@elisenbounce.de · 0151 20195867

Abholung und Rückgabe: Möbel-Hübner-Straße 1A, 16356 Ahrensfelde, Lager 87-309, zweite Einfahrt rechts.

Vor dem ersten Hüpfen gemeinsam prüfen

Herstellieranleitung und Hinweise am Gerät gelesen? Verankerung, Gebläse, Umgebung und Aufsicht geklärt? Bei fehlenden oder unklaren Angaben vor der Benutzung bitte ElisenBounce kontaktieren.

Bei Übergabe besprochen

Name des Mieters: _____

Datum: _____ Unterschrift: _____

Die Bestätigung dokumentiert die Besprechung der Hinweise. Gesetzliche Rechte und Haftungsregeln bleiben unberührt.