

DEINE NUTZUNGSHINWEISE

Pavillon 4 × 4 m

Vor dem Start

Lass dir die Bedienung bei der Übergabe erklären. Für Aufbau, Belastung und Betrieb gelten die Herstelleranleitung und Hinweise am übergebenen Artikel. Bei fehlenden oder unklaren Angaben vor der Benutzung nachfragen.

Auf einen Blick

Nach Anleitung aufbauen. Sicher verankern. Bei Unwetter nicht benutzen.

01 Aufbau

Auf ebenem und geeignetem Untergrund mit ausreichend Platz aufbauen. Herstelleranleitung beachten und genügend erwachsene Helfer einsetzen. Gelenke vorsichtig bedienen; vor dem Einrasten nicht belasten. Gestell, Dach und Seitenteile vollständig und sicher befestigen.

02 Standfestigkeit und Wetter

Die vom Hersteller vorgeschriebene Verankerung beziehungsweise Ballastierung verwenden. Bei unklarer Bodenverankerung vor dem Aufbau nachfragen. Nicht bei Sturm, starkem Wind oder Unwetter nutzen. Wetterentwicklung beobachten und rechtzeitig nach Anleitung abbauen; der Pavillon ist kein sicherer Schutzraum bei Gewitter. Die konkreten Windgrenzen und Ballastgewichte aus der zum Gerät gehörenden Anleitung einhalten.

03 Während der Nutzung

Keine offenen Flammen, Grills oder Gas-Heizstrahler im Pavillon betreiben. Flucht- und Durchgangswege freihalten. Keine Gegenstände an Dach oder Gestell hängen, sofern die Herstelleranleitung dies nicht ausdrücklich erlaubt.

04 Abbau und Rückgabe

Erst vollständig leer räumen. Mit ausreichend Helfern nach Anleitung abbauen, Gestell nicht gewaltsam schließen. Dach und Seitenteile sauber und trocken verpacken; bei unvermeidbarer Nässe vor der Rückgabe ElisenBounce informieren.

Fragen, Schäden oder fehlendes Zubehör?

info@elisenbounce.de · 0151 20195867

Rückgabe: Möbel-Hübner-Straße 1A, 16356 Ahrensfelde · Lager 87-309 · zweite Einfahrt rechts. Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften und den Mietbedingungen.