

DEINE NUTZUNGSHINWEISE

Gas-Terrassenheizstrahler

Vor dem Start

Lass dir die Bedienung bei der Übergabe erklären. Für Aufbau, Belastung und Betrieb gelten die Herstelleranleitung und Hinweise am übergebenen Artikel. Bei fehlenden oder unklaren Angaben vor der Benutzung nachfragen.

Auf einen Blick

Nur im Freien. Abstand halten. Vor dem Transport abkühlen lassen.

01 Vor dem Einsatz

Ausschließlich im Außenbereich einsetzen, niemals in geschlossenen Räumen, Garagen oder Zelten. Die konkrete Herstelleranleitung, Gasart, Druckregler, Schlauch und vorgeschriebene Sicherheitsabstände bei der Übergabe mit ElisenBounce klären. Die Gasflasche wird vom Mieter bereitgestellt.

02 Sicher betreiben

Standfest und mit Abstand zu Personen, brennbaren Gegenständen und Überdachungen nach Herstellerangabe aufstellen. Gasanschluss und Flaschenwechsel nur durch eine eingewiesene Person nach Anleitung; Dichtheit sachgerecht prüfen, niemals mit offener Flamme. Kinder fernhalten und Gerät im Betrieb nicht unbeaufsichtigt lassen oder bewegen.

03 Bei Auffälligkeiten

Bei Gasgeruch, beschädigten Anschlüssen oder unsicherem Stand nicht weiter benutzen. Abstand halten, Zündquellen vermeiden und ElisenBounce verständigen. Bei akuter Gefahr den Gefahrenbereich verlassen und den Notruf 112 wählen. Keine eigenen Reparaturen oder Änderungen an Sicherheitsbauteilen vornehmen.

04 Abbau und Rückgabe

Nach Anleitung ausschalten, Gaszufuhr schließen und vollständig abkühlen lassen. Erst dann bewegen, reinigen oder verladen. Gasflasche und Gerät nach den jeweiligen Transportvorgaben sichern. Gerät sauber und mit vollständigem Zubehör zurückgeben.

Fragen, Schäden oder fehlendes Zubehör?

info@elisenbounce.de · 0151 20195867

Rückgabe: Möbel-Hübner-Straße 1A, 16356 Ahrensfelde · Lager 87-309 · zweite Einfahrt rechts. Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften und den Mietbedingungen.