

DEINE NUTZUNGSHINWEISE

Klapptisch 182 cm

Vor dem Start

Lass dir die Bedienung bei der Übergabe erklären. Für Aufbau, Belastung und Betrieb gelten die Herstelleranleitung und Hinweise am übergebenen Artikel. Bei fehlenden oder unklaren Angaben vor der Benutzung nachfragen.

Auf einen Blick

Sicher verriegeln. Last verteilen. Nicht darauf stehen.

01 Aufbau

Auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufstellen. Tisch vollständig ausklappen, Beine und alle vorgesehenen Verriegelungen prüfen. Hände und Finger aus den Gelenken halten. Erst nach der Standkontrolle beladen.

02 Sicher benutzen

Last gleichmäßig auf der Tischplatte verteilen. Tisch nicht als Sitzgelegenheit, Leiter oder Arbeitsgerüst benutzen. Herstellerangaben und Kennzeichnung zur Belastung beachten; Punktlasten und stoßartige Belastung vermeiden. Bei Verformungen oder instabilem Stand die Nutzung einstellen.

03 Pflege und Rückgabe

Speise- und Getränkereste entfernen, Oberfläche schonend reinigen und trocken zurückgeben. Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Schäden sofort mitteilen.

04 Transport

Tisch leer räumen, sicher zusammenklappen und gegen Aufspringen sichern. Beim Tragen und Verladen auf ausreichend Platz und sichere Ladungssicherung achten.

Fragen, Schäden oder fehlendes Zubehör?

info@elisenbounce.de · 0151 20195867

Rückgabe: Möbel-Hübner-Straße 1A, 16356 Ahrensfelde · Lager 87-309 · zweite Einfahrt rechts. Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften und den Mietbedingungen.