

DEINE NUTZUNGSHINWEISE

Runder Klapptisch 150 cm

Vor dem Start

Lass dir die Bedienung bei der Übergabe erklären. Für Aufbau, Belastung und Betrieb gelten die Herstelleranleitung und Hinweise am übergebenen Artikel. Bei fehlenden oder unklaren Angaben vor der Benutzung nachfragen.

Auf einen Blick

Stand prüfen. Verriegeln. Gleichmäßig belasten.

01 Aufbau und Standort

Auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufstellen und Tischbeine vollständig ausklappen. Alle vorgesehenen Sicherungen einrasten lassen. Hände aus den Gelenken halten. Im Außenbereich vor Nässe schützen.

02 Sicher benutzen

Last gleichmäßig verteilen und nur die am Gerät beziehungsweise in der Herstelleranleitung erlaubte Belastung verwenden. Nicht auf den Tisch setzen oder stellen. Schwere Gegenstände nicht einseitig am Rand platzieren. Bei unsicherem Stand oder Beschädigungen nicht weiter benutzen.

03 Pflege und Rückgabe

Tischplatte schonend reinigen und trocknen. Keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Ohne Gegenstände auf der Platte zusammenklappen und vollständig zurückgeben.

04 Transport

Ausreichend Personen zum Tragen einsetzen, Klappteile sichern und Oberflächen schützen. Tisch im Fahrzeug gegen Rollen, Kippen und Verrutschen sichern.

Fragen, Schäden oder fehlendes Zubehör?

info@elisenbounce.de · 0151 20195867

Rückgabe: Möbel-Hübner-Straße 1A, 16356 Ahrensfelde · Lager 87-309 · zweite Einfahrt rechts. Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften und den Mietbedingungen.